



TA 300 buszrendszerű időjáráskövető szabályozó

A Kezelőgombok használata



- a Képernyő
- b Fedél
- c „felülről” vagy „több” gomb
- d „alulról” vagy „kevesebb” gomb
- e Törlés
- f Tovább
- g Vissza


Az idő beállítása



Nyissa le a fedelet, megjelenik az alapmenü. A **c** vagy a **d** gombok segítségével tud a menüben opciót választani. A menü szövegének jobb oldalán megjelenik egy kurzor.

Válassza ki az Uhr stellen funkciót.
Nyomja meg a Tovább (Weiter) gombot.


Megjelenik az óra beállításához tartozó almenü:



6 720 610 141-17.1R

Válassza ki az „Uhr/Datum stellen” opciót.
Nyomja meg a Tovább (Weiter) gombot.

Megjelenik az alábbi almenü:



6 720 610 141-18.1R

A **c** vagy a **d** gombok segítségével tudja az időt/dátumot beállítani.
A beállított értékeket a Tovább (Weiter) gombbal tudja elmenteni.

Ha végzett a beállításokkal, hajtsa fel a fedelet vagy nyomja meg a Vissza (Zurück) gombot.

Minden más beállítás az Üzembe helyező szervizpartner feladatköre.